

## **Um ein optimales Ergebnis mit Nanolex WashCoat zu erzielen empfehlen wir folgende Anweisungen zu befolgen:**

Wir empfehlen grundsätzlich dringend das Tragen von Nitril-Handschuhen zum Schutz Ihrer Haut!

### **Verbrauch:**

**Ca. – 20 – 50 ml pro Auftrag, je nach Größe des Fahrzeugs**

### **Verarbeitung:**

Verarbeiten Sie Nanolex WashCoat bei +5°C bis +30°C. Vermeiden Sie während der Applikation unbedingt direktes Sonnenlicht.

Nanolex WashCoat kann auf dem gesamten Fahrzeugexterior angewendet werden. Die zu behandelnden Oberflächen müssen vor dem Auftrag sauber und nass sein.

Nanolex WashCoat sollte mit einer Schaumkanone oder einen Pumpsprüher aufgetragen werden.

Mischen Sie Nanolex WashCoat nur direkt vor dem Gebrauch mit 500-1000ml frischem Wasser.

Sprühen Sie die gesamte Lösung gleichmäßig auf das Fahrzeug.

Nach einer Einwirkzeit von ca. 2-3min sollte Nanolex WashCoat mit einen Hochdruckreiniger von der Oberfläche gespült werden. Stellen Sie sicher, dass keine Rückstände auf der Oberfläche zurückbleiben.

### **Hinweis:**

Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Untersuchungen, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere haften wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten.

Die Angaben und Hinweise des Sicherheitsdatenblattes und des Technischen Merkblattes sind in jedem Fall zu beachten.

Wir übernehmen keine Gewährleistung für eine nicht nach dieser Anweisung durchgeführten Verarbeitung. Dem Anwender wird angeraten an unauffälliger Stelle eine Probefläche anzulegen und das Produkt in eigener Verantwortung auf Eignung selbst zu prüfen.

Da die Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegt, kann keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Dieses Druckstück erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und verliert im Falle einer Neuauflage seine Gültigkeit.

